

2.1. Cak belteri hasznalata. 1.22. A serult fenyoszort, ernyot vagy vedoburkolatot azonnal ki kell cserelni;

2. TERMÉKÁTEKINTÉS 2.1. Érintőkapcsoló; 2.2. Szilikon lámpaernyő; 2.3. Töltőport;

3. HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK Fontos: Először használat előtt töltsd fel teljesen a készüléket. Lásd a 4. szakaszt (Töltés). 3.1. Érintőkapcsoló: Nyomj meg röviden az érintőkapcsolót a lámpa be- vagy kikapcsolásához: Bekapcsolt lámpa mellett nyomj meg és tartsa lenyomva az érintőkapcsolót a fényerő fokozatos beállításához. Megjegyzés: A maximális fényerő elérésekor a lámpa röviden felvilan, jelezve a maximális szintet.

3.2. Lámpaernyő: Koppintson a lámpaernyre a világítási módok közötti váltáshoz a következő sorrendben: Hídegféhr → Semlegesféhr → Melegféhr → Piros → Narancssárga → Sárga → Világoszöld → Zöld → Ciánkék → Kék → Lila → Ártenetes.

Memória funkció: A lámpa megjegyzi az utoljára kiválasztott világítási módot és fényerőszintet, és a következő bekapcsoláskor visszaállítja azokat.

4. TÖLTÉS Csatlakoztassa a mellékelt kábel USB-A végét egy kompatibilis 5 V-os USB áramforráshoz, a másik végét pedig a lámpa töltőportjához. A jelzőfény töltés közben pirosan, teljes feltöltéskor pedig zölden világít.

5. DOBOZ TARTALMA 5.1. Asztali lámpa; 5.2. USB töltőkábel; 5.3. Használati útmutató.

6. KARBANTARTÁSI ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK • Tisztítsa meg a lámpát puha, száraz vagy enyhén nedves ruhával. Ne használjon súrolószerkeket, oldószerkeket vagy túlzott nedvességet. • Csak beltéri használatra (IP20). A termék nem védett víz vagy nedvesség ellen. • Hosszú távú tárolás előtt töltsd fel teljesen a lámpát, és használaton kívül legalább 4 havonta töltsd fel az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében. • Ne tárolja a terméket teljesen lemerült akkumulátorral, mivel a mélykísülés véglegesen károsíthatja az akkumulátor. • Csak a mellékelt USB-kábelrel és kompatibilis 5 V-os tápforrással töltsd. • A lámpát hűvös, száraz helyen, közvetlen napfénytől és nedvességtől védve tárolja. • Tartsa távol gyúlékony anyagoktól és hőforrásoktól. • Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne próbálja meg javítani a terméket. A jogosulatlan szétszerelés érvényteleníti a garanciát. • A termék nem cserélhető LED-es fényforrást tartalmaz. Amikor elért élettartama végét, cserélje ki a teljes terméket. • Ne használja a lámpát, ha sérült vagy hibásan működik. • A termék újratölthető lítium akkumulátor tartalmaz. A helyi elektronikai hulladékokra vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ezen utasítások be nem tartása sérülést, a termék károsodását vagy élettartamának csökkenését okozhatja. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból eredő károkat.

7. TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS A terméket eredeti csomagolásában, –25°C és +45°C közötti hőmérsékleten, száraz, közvetlen napfénytől védett helyen tárolja. A szállítás során, a termék vagy légi úton, a gyártó eredeti csomagolásában megengedett. A gyártási dátum és a gyártási szám a terméken és az egyedi csomagolásán található.

8. GARANCIA A jótállási időszak a termék csomagolásán van feltüntetve, és az eladás dátumával kezdődik. A jótállási időszakon belül a hibás termék érvényes vásárlást igazoló bizonylat bemutatásával kicserélhető vagy visszaküldhető. A jótállás nem terjed ki: • Nem rendeltetészerű használatból eredő károkra; • Jogosulatlan szétszerelésre vagy mechanikai sérülésre; • Vis maior okozta károkra.

A gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül frissítse ezt a kézikönyvet és műszaki változtatásokat hajtson végre. A felhasználói kézikönyv legújabb verziója a következő címeken érhető el: www.videx.ua és www.videx.com.pl.

RO – ROMÂNĂ Lămpă de masă LED reincărcabilă. Vă mulțumim că ați ales un produs VideX! Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de utilizare și să îl păstrați pentru referințe ulterioare.

DESCRIEREA PRODUSULUI Acestă lămpă de masă reincărcabilă este concepută numai pentru utilizare în interior și funcționează cu o baterie reincărcabilă încorporată sau de la o sursă de alimentare USB. Nu conectați direct la tensiunea rețelei; 1.21. Numai pentru utilizare în interior. 1.22. Un difuzor de lumină, un ecran sau un capac de protecție deteriorat trebuie înlocuit imediat;

2. PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI 2.1. Comutator tactil; 2.2. Abajur din silicon; 2.3. Port de încărcare; 3. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE Important: Încărcați complet dispozitivul înainte de prima utilizare. Consultați Secțiunea 4 (Încărcare). 3.1. Comutator tactil: Apăsați scurt comutatorul tactil pentru a aprinde sau a stinge lumina: Cu lumina aprinsă, apăsați și mențineți apăsat comutatorul tactil pentru a regla nivelul de luminozitate uniform. Notă: Când se atinge luminozitatea maximă, lumina clipește scurt pentru a indica nivelul maxim.

3.2. Abajur: Atingeți abajurul pentru a parcurge modulele de iluminare în următoarea ordine: Alb rece → Alb neutru → Alb cald → Roșu → Portocaliu → Galben → Verde deschis → Verde → Cian → Albastru → Mov → Gradient. Funcție de memorie: Lampa își amintește ultimul mod de iluminare și nivelul de luminozitate selectate și le restabilește la următoarea aprindere.

4. ÎNCĂRCARE Conectați capătul USB-A al cablului inclus la o sursă de alimentare USB compatibilă de 5V și celălalt capăt la portul de încărcare al lămpii. Indicatorul se aprinde în roșu în timpul încărcării și în verde când este complet încărcată.

5. CONȚINUTUL CUTIEI 5.1. Lămpă de masă; 5.2. Cablu de încărcare USB; 5.3. Manual de utilizare.

6. INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE ȘI SIGURANȚĂ • Curățați lămpa cu o lavetă moale, uscată sau ușor umedă. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi, solvenți sau produse chimice agresive. • Doar pentru uz în interior (IP20). Produsul nu este protejat împotriva apei sau a umezelii. • Reîncărcați complet lampa înainte de deopozitare pe termen lung și reîncărcați-o cel puțin la fiecare 4 luni atunci când nu este utilizată pentru a conserva durata de viață a bateriei. • Nu deopozitați produsul cu o baterie complet descărcată, deoarece descărcarea profundă poate deteriora permanent bateria. • Încărcați numai cu cablul USB furnizat și o sursă de alimentare compatibilă de 5V. • Deopozitați lămpa într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui și de umezităte. • A se păstra departe de materiale inflamabile și surse de căldură. • Nu dezamblarea, modificăți și nu încercați să reparați produsul. Dezasambarea neautorizată poate anula garanția. • Produsul conține o sursă de lumină LED neîncalculibilă. Când aceasta ajunge la sfârșitul duratei de viață, înlocuiți întregul produs. • Nu utilizați lămpa dacă este deteriorată sau funcționează defectuos. • Produsul conține o baterie reincărcabilă cu litiu. Aruncați-l în conformitate cu regulamentele locale privind deșeurile electronice. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la vătămări corporale, deteriorarea produsului sau reducerea duratei de viață a produsului. Producătorul nu este responsabil pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare.

7. DEPOZITARE ȘI TRANSPORT Depozitați produsul în ambalajul original la temperaturi de la –25°C la +45°C, într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui. Transportul este permis pe uscat, pe mare sau pe aer, în ambalajul original al producătorului. Data fabricației și numărul lotului sunt indicate pe produs și pe ambalajul său individual.

8. GARANȚIE Perioada de garanție este indicată pe ambalajul produsului și începe să funcționeze la data vânzării. În perioada de garanție, un produs defect poate fi înlocuit sau returnat la prezentarea unei dovezi valide de achiziție. Garanția nu acoperă: • Daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare; • Demontarea neautorizată sau deteriorarea mecanică; • Daunele cauzate de forță majoră.

Producătorul își rezervă dreptul de a actualiza acest manual și de a implementa modificări tehnice fără notificare prealabilă. Cea mai recentă versiune a manualului de utilizare este disponibilă la: www.videx.ua și www.videx.com.pl.

BG – БЪЛГАРСКИ Аккумуляторна LED настолна лампа. Благодарим ви, че избрахте продукт на VideX! Моля, прочетете внимателно това ръководство за потребителя преди употреба и го запазете за бъдещи справки. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА Тази акумулаторна настолна лампа е предназначена само за употреба на закрито и работи с вградена акумулаторна батерия. Тя предлага три цветови температури на бялата светлина и RGB цветни режими на осветление.

1. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ 1.1. Индекс на модела; 1.2. Номинална мощност; 1.3. Светлинен поток; 1.4. Корелирана цветна температура (CCT); 1.5. Индекс на цветоподаване (CRI); 1.6. Живот на светодиода (часове); 1.7. Брой цикли на превключване; 1.8. Бгъл на лъча; 1.9. Спецификация 2.1. Сензорен превключвател; 2.2. Силиконов абажур; 2.3. Порт за зареждане; 3. ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА Важно: Заредете устройството напълно преди първа употреба. Вижте Раздел 4 (Зареждане). 3.1. Сензорен превключвател: Натиснете кратко сензорния превключвател, за да включите или изключите светлината: Когато светлината е включена, натиснете и задръжте сензорния превключвател, за да регулирате плавно нивото на яркост. Забележка: Когато се достигне максимална яркост, светлината мига за кратко, за да покаже максималното ниво.

3.2. Абажур: Докоснете абажура, за да превключвате между режимите на осветление в следния ред: Студено бяло → Неутрално бяло → Топло бяло → Червено → Оранжево → Жълто → Светло зелено → Зелено → Цяан → Синьо → Лилаво → Градиент.

Функция памет: Лампата запомня последния избран режим на осветление и ниво на яркост и ги възстановява при следващото си включване.

4. ЗАРЕЖДАНЕ Съвържете USB-A края на включения кабел към съвместим 5V USB източник на захранване, а другия край към порта за зареждане на лампата. Индикаторът свети червено по време на зареждане и зелено, когато е напълно заредена.

5. СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА 5.1. Настолна лампа; 5.2. USB кабел за зареждане; 5.3. Ръководство за потребителя. 6. ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА И БЕЗОПАСНОСТ • Почиствайте лампата с мека, суха или леко влажна кърпа. Не използвайте абразивни почистващи препарати, разтворители или прекомерна влага. • Само за употреба на закрито (IP20). Продуктът не е защитен от вода или влага. • Заредете напълно лампата преди дългосрочно съхранение и я зареждайте поне на всеки 4 месеца, когато не се използва, за да запазите живота на батерията. • Не съхранявайте продукта с напълно разредена батерия, тъй като дълбокото разреждане може трайно да я повреди. • Зареждайте само с предоставения USB кабел и съвместим 5V източник на захранване. • Съхранявайте лампата на хладно и сухо място, далеч от пряка слънчева светлина и влага.

8. ГАРАНТИЯ Гаранционният срок е посочен върху опаковката на продукта и започва от датата на продажба. В рамките на гаранционния срок дефектен продукт може да бъде заменен или върнат при представяне на валидно доказателство за покупка. Гаранцията не покрива: • Щети, причинени от неправилна употреба; • Неразрешено разглобяване или механични повреди; • Щети, причинени от непреодолима сила.

2. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА 2.1. Сензорен превключвател; 2.2. Силиконов абажур; 2.3. Порт за зареждане; 3. ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА Важно: Заредете устройството напълно преди първа употреба. Вижте Раздел 4 (Зареждане). 3.1. Сензорен превключвател: Натиснете кратко сензорния превключвател, за да включите или изключите светлината: Когато светлината е включена, натиснете и задръжте сензорния превключвател, за да регулирате плавно нивото на яркост. Забележка: Когато се достигне максимална яркост, светлината мига за кратко, за да покаже максималното ниво.

3.2. Абажур: Докоснете абажура, за да превключвате между режимите на осветление в следния ред: Студено бяло → Неутрално бяло → Топло бяло → Червено → Оранжево → Жълто → Светло зелено → Зелено → Цяан → Синьо → Лилаво → Градиент.

Функция памет: Лампата запомня последния избран режим на осветление и ниво на яркост и ги възстановява при следващото си включване.

4. ЗАРЕЖДАНЕ Съвържете USB-A края на включения кабел към съвместим 5V USB източник на захранване, а другия край към порта за зареждане на лампата. Индикаторът свети червено по време на зареждане и зелено, когато е напълно заредена.

5. СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА 5.1. Настолна лампа; 5.2. USB кабел за зареждане; 5.3. Ръководство за потребителя.

6. ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА И БЕЗОПАСНОСТ • Почиствайте лампата с мека, суха или леко влажна кърпа. Не използвайте абразивни почистващи препарати, разтворители или прекомерна влага. • Само за употреба на закрито (IP20). Продуктът не е защитен от вода или влага.

• Заредете напълно лампата преди дългосрочно съхранение и я зареждайте поне на всеки 4 месеца, когато не се използва, за да запазите живота на батерията. • Не съхранявайте продукта с напълно разредена батерия, тъй като дълбокото разреждане може трайно да я повреди.

• Зареждайте само с предоставения USB кабел и съвместим 5V източник на захранване. • Съхранявайте лампата на хладно и сухо място, далеч от пряка слънчева светлина и влага.

8. ГАРАНЦИЯ Гаранционният срок е посочен върху опаковката на продукта и започва от датата на продажба. В рамките на гаранционния срок дефектен продукт може да бъде заменен или върнат при представяне на валидно доказателство за покупка. Гаранцията не покрива: • Щети, причинени от неправилна употреба; • Неразрешено разглобяване или механични повреди; • Щети, причинени от непреодолима сила.

7. СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка при температури от –25°C до +45°C, на сухо място, далеч от пряка слънчева светлина. Транспортiraneto e разрешено по суша, море или въздух в оригиналната опаковка на произвождателя. Датата на производство и партидният номер са посочени върху продукта и неговата индивидуална опаковка.

8. ГАРАНЦИЯ Гаранционният срок е посочен върху опаковката на продукта и започва от датата на продажба. В рамките на гаранционния срок дефектен продукт може да бъде заменен или върнат при представяне на валидно доказателство за покупка. Гаранцията не покрива: • Щети, причинени от неправилна употреба; • Неразрешено разглобяване или механични повреди; • Щети, причинени от непреодолима сила.

Производителите си запазва правото да актуализира това ръководство и да въвежда технически промени без предварително уведомление. Най-новата версия на ръководството за потребителя е достпна на: www.videx.ua и www.videx.com.pl.

GR – ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επαναφορτιζόμενη επιτραπέζια λάμπα LED. Οι εγχωριοίτοτες που επιλέξατε ένα προϊόν VideX! Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αυτή η επαναφορτιζόμενη επιτραπέζια λάμπα έχει σχεδιαστεί μόνο για εσωτερική χρήση και λειτουργεί με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Διαθέτει τρεις θερμοκρασίες χρώματος λευκού φωτός και λειτουργίες φωτισμού RGB.

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 1.1. Δείκτης μοντέλου; 1.2. Ονομαστική ισχύς; 1.3. Φωτεινή ροή; 1.4. Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος (CCT); 1.5. Δείκτης απόδοσης χρώματος (CRI); 1.6. Διάρκεια ζωής LED (ώρες); 1.7. Αριθμός κύκλων εναλλαγής; 1.8. Γωνία δέσμης; 1.9. Προδιαγραφές μπαταρίας; 1.10. Παράμετροι εισόδου; 1.11. Προεγχειριστικός χρόνος φόρτισης; 1.12. Χρόνος λειτουργίας στη μέγιστη φωτεινότητα (ώρες); 1.13. Χρόνος λειτουργίας στην ελάχιστη φωτεινότητα (ώρες); 1.14. Διαστάσεις προϊόντος; 1.15. Βάρος Προϊόντος; 1.16. Υλικό Προϊόντος; 1.17. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας; ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΚΟΝΙΔΙΩΝ

1.18. Το κύριο φως λειτουργεί χωρίς αισθητό τρέμοπαγμια; 1.19. Βαθμός προστασίας (IP): IP20 – προστασία από στερεά ≥12 mm; χωρίς προστασία από νερό; 1.20. Ηλεκτρική προστασία: Κλάση III – λειτουργεί μόνο με εξαιρετικά χαμηλή τάση ασφαλείας (SELV) από την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή από πηγή τροφοδοσίας UV. Μην το συνδέετε απευθείας στην τάση δικτύου; 1.21. Μόνο για εσωτερική χρήση; 1.22. Ένας κατεστραμμένος διαχύτης φωτός, σθόνη ή προστατευτικό κάλυμμα πρέπει να αντικαταστήσει αμέσως;

2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 2.1. Διακόπτης αφής; 2.2. Αμπαζούρ σιλικόνης; 2.3. Θύρα φόρτισης; 3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σημαντικό: Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση. Δείτε την Ενότητα 4 (Φόρτιση). 3.1. Διακόπτης αφής: Πατήστε σύντομα τον διακόπτη αφής για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φως; Με το φως αναμμένο, πατήστε παρατεταμένα τον διακόπτη αφής για να ρυθμίσετε ομαλά το επίπεδο φωτεινότητας. Σημείωση: Όταν επιτευχθεί η μέγιστη φωτεινότητα, το φως αναβοσβήνει σύντομα για να υποδείξει το μέγιστο επίπεδο.

3.2. Αμπαζούρ: Πατήστε το αμπαζούρ για να μεταβείτε στις λειτουργίες φωτισμού με την ακόλουθη σειρά: Ψυχρό Λευκό → Ουδέτερο Λευκό → Θερμό Λευκό → Κόκκινο → Πορτοκαλί → Κίτρινο → Ανοιχτό Πράσινο → Πράσινο → Κιανό → Μπλε → Μωβ → Διαβάθμιση. Λειτουργία μνήμης: Η λάμπα θυμάται την τελευταία επιλεγμένη λειτουργία φωτισμού και το επίπεδο φωτεινότητας και τα επαναφέρει την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί.

4. ΦΟΡΤΙΣΗ Συνδέστε το άκρο USB-A του καλωδίου που περιλαμβάνεται σε μια συμβατή πηγή τροφοδοσίας USB 5V και το άλλο άκρο στη θύρα φόρτισης του φωτιστικού. Η ένδειξη ανάβει κόκκινη κατά τη φόρτιση και πράσινη όταν φορτίζεται πλήρως.

5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΥΤΙΟΥ 5.1. Επιτραπέζιο φωτιστικό; 5.2. Καλώδιο φόρτισης USB; 5.3. Εγχειρίδιο χρήστη.

6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Καθαρίστε τη λάμπα με ένα μαλακό, στεγνό ή διαφφώς υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά καθαριστικά, διαλύτες ή υπερβολική υγρασία. • Μόνο για εσωτερική χρήση (IP20). Το προϊόν δεν προσαρτείται από νερό ή υγρασία. • Επαναφορτίστε πλήρως τη λάμπα πριν από μακροχρόνια αποθήκευση και επαναφορτίστε την τουλάχιστον κάθε 4 μήνες όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. • Μην αποθηκεύετε το προϊόν με πλήρως αποφορτισμένη μπαταρία, καθώς η βαθιά εκφόρτιση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημία στη μπαταρία. • Φορτίστε μόνο με το παρεχόμενο καλώδιο USB και μια συμβατή πηγή τροφοδοσίας 5V. • Αποθηκεύστε τη λάμπα σε όροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και την υγρασία. • Μακριά από εύφλεκτα υλικά και πηγές θερμότητας. • Μην αποσυρμολογείτε, τροποποιείτε ή επιχειρείτε να επισκευάσετε το προϊόν. Η μη εξουσιοδοτημένη αποσυρμολογηση μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση. • Το προϊόν περιέχει μια μη αντικαταστάσιμη πηγή φωτός LED. Όταν φθάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, αντικαταστήστε ολόκληρο το προϊόν. • Μην χρησιμοποιείτε τη λάμπα εάν είναι καταστραμμένη ή δυσλειτουργική. Το προϊόν περιέχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου. Απορρίψτε την σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς περί ηλεκτρονικών αποβλήτων. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, ζημία στο προϊόν ή μείωση της διάρκειας ζωής του. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση.

7. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Αποθηκεύστε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία σε θερμοκρασίες από –25°C έως +45°C, σε ξηρό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Η μεταφορά επιτρέπεται δια ήφους, θαλάσσης ή αέρος στην αρχική συσκευασία του κατασκευαστή. Η ημερομηνία παραγωγής και ο αριθμός παρτίδας αναγράφονται στο προϊόν και στην ατομική του συσκευασία.

8. ΕΓΓΥΗΣΗ Η περίοδος εγγύησης αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος και ξεκινά από την ημερομηνία πώλησης. Εντός της περιόδου εγγύησης, ένα λειτουργιακό προϊόν μπορεί να αντικατασταθεί ή να επιστραφεί με την προσκόμιση έγκυρης απόδειξης αγοράς. Η εγγύηση δεν καλύπτει: • Ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση • Μη εξουσιοδοτημένη αποσυρμολογηση ή μηχανική ζημία. • Ζημιές που προκαλούνται από ανώτερα βία.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει το παρόν εγχειρίδιο και να εφορμώσει τεχνικές αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η τελευταία έκδοση του εγχειριδίου χρήστη είναι διαθέσιμη στις ιστοσελίδες: www.videx.ua και www.videx.com.pl.

LT – LIETUVIŠU Įkraunamas LED stalinis šviestuvas. Dėkuiams, kad pasirinkote „VideX“ gaminį! Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį naudojotojų vadovą ir išsaugokite jį atečiai.

PRODUKTO APRAŠYMAS Šis įkraunamas stalinis šviestuvas skirtas naudoti tik patalpose ir veikia su įmontuota įkraunama baterija. Jis turi tris baltos šviesos spalvos temperatūras ir RGB spalvų apšvietimo režimus.

1. TECHNINIAI PARAMETRAI 1.1. Modelio indeksas; 1.2. Nominali galia; 1.3. Šviesos srautas; 1.4. Koreliuota spalvos temperatūra (CCT); 1.5. Spalvų atgavos indeksas (CRI); 1.6. LED tarnavimo laikas (valandomis); 1.7. Įjungimo ciklų skaičius; 1.8. Spindulio kampas; 1.9. Baterijos specifikacija; 1.10. Įvesties parametrai; 1.11. Apytikslis įkrovimo laikas; 1.12. Veikimo laikas esant maksimaliam ryškumui (valandomis); 1.13. Veikimo laikas esant minimaliam ryškumui (valandomis); 1.14. Gaminio matmenys; 1.15. Gaminio svoris; 1.16. Gaminio medžiagos; 1.17. Darbinės temperatūros diapazonas; PIKTOGRAFAVIMAS 1.18. Pagrindinis apšvietimas veikia be pastebimo mirgėjimo; 1.19. Apsaugos klasė (IP): IP20 – apsauga nuo ≥12 mm dalelių; nėra apsaugos nuo vandens; 1.20. Elektros apsauga: III klasė – veikia tik esant saugiai itin žemai įtampai (SELV) iš įmontuotos įkraunamos baterijos arba USB maitinimo šaltinio. Nejunkite tiesiai prie elektros tinklo įtamki; 1.21. Tik naudoti patalpose. 1.22. Pažeistas šviesos difuzorius, ekranas ar apsauginis dangtelis turi būti nedelsiant pakeičti;

2. PRODUKTO APŽVALGA 2.1. Jutiklinis jungiklis; 2.2. Silikoninis lempos gaubtas; 2.3. Įkrovimo priedavdis;

3. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS Svarbu: Prieš pirmą kartą naudodami, visiškai įkraukite įrenginį. Žr. 4 skyrį (Įkrovimas). 3.1. Jutiklinis jungiklis: Trumpai paspauskite jutiklinį jungiklį, kad įjungtumėte arba išjungtumėte šviesą: Įjungę šviesą, paspauskite ir palaikykite jutiklinį jungiklį, kad sklandžiai reguliuotumėte ryškumo lygį. Pastaba: Kai pasiekiamas maksimalus ryškumas, lemputė trumpai mirksi, nurodyma maksimalų lygį.

3.2. Lempos gaubtas: Palieskite lempos gaubtą, kad perjungtumėte apšvietimo režimus tokia tvarka: Šalta balta → Neutrali balta → Šiltai balta → Raudona → Oranžinė → Geltona → Šviesiai žalia → Žalia → Žydra → Melyna → Violetinė → Gradientas.

Atminties funkcija: Lampa įsimena paskutinį pasirinktą apšvietimo režimą ir ryškumo lygį ir atkuria juos kitą kartą įjungus.

4. ĮKROVIMAS Priedamos laidų USB-A galą prijunkite prie suderinamo 5 V USB maitinimo šaltinio, o kitą galą – prie lempos įkrovimo priedavo. Įkrovimo metu indikatorius šviečia raudonai, o kai visiškai įkrautas – žaliai.

5. DĖŽUTIS TURINYS 5.1. Stalinė lampa; 5.2. USB įkrovimo laidas; 5.3. Naudootojo vadovas.

6. PRIEŽIŪROS IR SAUGOS INSTRUKCIJOS • Valykite lampa minkšta, sausa arba šiek tiek drėgna šluoste. Nenaudokite abrazyvinių valiklių, tirpiklių ar per didelės drėgmės. • Tik naudoti patalpose (IP20). Gaminys nėra apsaugotas nuo vandens ar drėgmės. • Prieš ilgalaikį sandėliavimą pilnai įkraukite lampa ir, kai nenaudojate, įkraukite bent kas 4 mėnesius, kad išsaugotumėte baterijos veikimo laiką. • Nelyaikite gaminio su visiškai išsikrovusia baterija, nes gilus išsikrovimas gali ją visam laikui sugadinti. • Įkraukite tik naudodami priedamą USB laidą ir suderinamą 5 V maitinimo šaltinį. • Laikykite lampa vėsioje, sausroje vietoje, toliau nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės. • Laikykite atokiau nuo degių medžiagų ir šilumos šaltinių. • Neardykite, nemodifikuokite ir nebandykite taisyti gaminio. Neteisėtas išardymas gali panaikinti garantiją. • Gaminįje yra nekeičiamas LED šviesos šaltinis. Pasibaigus jo eksploatavimo laikui, pakeiskite visą gaminį. • Nenaudokite lempos, jei ji pažeista arba veikia netinkamai. Gaminįje yra įkraunama ličio baterija. Išmeskite jį pagal vietinius elektroninių atliekų tvarkymo reglamentus. Nesilaikant šių nurodymų, galite susižaloti, sugadinti gaminį arba sutrumpinti jo tarnavimo laiką. Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo. • Gaminįje yra nekeičiamas LED šviesos šaltinis. Pasibaigus jo eksploatavimo laikui, pakeiskite visą gaminį. • Nenaudokite lempos, jei ji pažeista arba veikia netinkamai. Gaminįje yra įkraunama ličio baterija. Išmeskite jį pagal vietinius elektroninių atliekų tvarkymo reglamentus. Nesilaikant šių nurodymų, galite susižaloti, sugadinti gaminį arba sutrumpinti jo tarnavimo laiką. Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo.

7. LAIKYMAS IR GABENIMAS Produktą laikykite originalioje pakuotėje, nuo –25 °C iki +45 °C temperatūroje, sausoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių. Transportuoti leidžiama sausuma, jūra arba oro gamintojo originalioje pakuotėje. Pagaminimo data ir partijos numeris nurodyti ant produkto ir jo individualios pakuotės.

8. GARANTIJA Garantijos laikotarpis nurodytas ant produkto pakuotės ir prasideda nuo pardavimo datos. Garantijos laikotarpis brokuotas produktas gali būti pakeistas arba grąžintas pateikus galiojantį pirkimo įrodymą. Garantija netaikiama: • Žalos, atsiradusios dėl netinkamo naudojimo; • Neteisėto išardymo ar mechaninių pažeidimų; • Žalos, atsiradusios dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

Gamintojas pasilieka teisę atnaujinti šį vadovą ir atlikti techninius pakeitimus be išankstinio įspėjimo. Naujiausią naudojotojo vadovo versiją galite rasti adresu: www.videx.ua ir www.videx.com.pl.

LV – LATVIŠU Uzlādējama LED galdā lampa. Paldies, ka izvēlējāties VideX produktu! Lūdzu, pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un saglabāiet to turpmākai uzziņai.

PRODUKTA APRAKSTS Šī uzlādējamā galdā lampa ir paredzēta lietošanai tikai telpās un darbojas ar iebūvētu uzlādējamu akumulatoru. Tai ir trīs baltas gaismas krāsu temperatūras un RGB krāsu apgaismojuma režīmi.

1. TEHNISKIE PARAMETRI 1.1. Modeļa indekss; 1.2. Nominālā jauda; 1.3. Gaismas plūsma; 1.4. Korelētā krāsu temperatūra (CCT); 1.5. Krāsas atveidošanas indekss (CRI); 1.6. LED kalpošanas laiks (stundas); 1.7. Pārslēgšanas ciklu skaits; 1.8. Starā leņķis; 1.9. Akumulatora specifikācija; 1.10. Ievades parametri; 1.11. Aptuvenais uzlādes laiks; 1.12. Darbības laiks ar maksimālo spilgtumu (stundas); 1.13. Darbības laiks ar minimālo spilgtumu (stundas); 1.14. Produkta izmēri; 1.15. Produkta svars; 1.16. Produkta materiāli; 1.17. Darba temperatūras diapazons; IKONU APRAKSTS 1.18. Galvenais apgaismojums darbojas bez manāmas mirgošanas; 1.19. Aizsardzības klase (IP): IP20 – aizsardzība pret ≥12 mm objektiem; bez aizsardzības pret ūdeni; 1.20. Elektriskā aizsardzība: III klase – darbojas tikai ar īpaši zemu drošības spriegumu (SELV) no iebūvētā uzlādējamā akumulatora vai USB barošanas avota. Nepieņemotie tieši elektrotīkla spriegumi; 1.21. Tikai lietošanai iekštelpās. 1.22. Bojāts gaismas izkliedētājs, ekrāns vai aizsargapvalks nekavējoties jānomaina;

2. PRODUKTA PĀRSKATS 2.1. Skārienšlēdzis; 2.2. Silikona abažūrs; 2.3. Uzlādes ports;

3. LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS Svarīgi: Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet ierīci. Skatiet 4. sadaļu (Uzlāde). 3.1. Skārienšlēdzis: Ļai nospiediet skārienšlēdzi, lai ieslēgtu vai izslēgtu gaismu: Kad gaisma ir ieslēgta, nospiediet un turiet skārienšlēdzi, lai vienmērīgi regulētu spilgtuma līmeni. Piezīme. Kad ir sasniegts maksimālais spilgtums, gaisma īsi mirgo, norādot maksimālo līmeni.

3.2. Abažūrs: Pieskarieties abažūram, lai pārslēgtu apgaismojuma režīmus šādā secībā: Auksti balta → Neitrāli balta → Silti balta → Sarkanā → Oranžā → Dzeltēna → Gaīši zāla → Zāla → Cīana